

# Dirección de Geodesia Instituto Geográfico Nacional

# Introducción

El presente *Instructivo de configuración* tiene como finalidad detallar las operaciones y configuraciones necesarias para que un usuario de RAMSAC-NTRIP realice al utilizar controladoras GNSS que trabajan con Survey Pro<sup>™</sup> - Spectra.

Este *Instructivo* tiene además, el propósito de facilitar la labor del personal técnico que se inicia en la actividad, y que por lo tanto no posee un alto grado de experiencia en trabajos de esta índole.

La información para crear este documento fue suministrada por la empresa RUNCO S.A.

### Conexión a Internet

Para proveer a la controladora de Internet, se podrá ingresar una SIMCard en la misma o bien utilizar el servicio de Wi-Fi del teléfono móvil.

Para esto último, debe seguir los siguientes pasos:

- A. Desde el teléfono móvil activar modo "Zona Wi-Fi portátil". Esto generará una señal Wi-Fi desde el teléfono móvil, la misma puede ser configurada con contraseña.
- B. Configuración Wi-Fi desde la controladora. Desde el menú Inicio del Windows Mobile de la controladora seguir los siguientes items:
  - I. Inicio
  - II. Configuración



#### III. Conexiones



IV. Administrador de Conexiones inalámbricas



#### V. Activar Wi-fi y picar Menú

Administrador de conex	ciones inalá 🗊 井 🏹 📢	· 💷 6:45
Todo		Q
Wi-Fi		2
	Disponible	
Bluetooth		8
	Activado	
Teléfono		K
	Desactivado	
	Menú ,	$\overline{\mathbf{X}}$

VI. ingresar a la Configuración de Wi-Fi



#### VII. Seleccionar Red disponible

Se desplegará un listado de redes Wi-Fi disponibles. Aquí deberá seleccionar la red portátil creada desde su teléfono móvil.



## **Iniciar Survey Pro**

Desde la aplicación Survey Pro, se seteará el levantamiento con NTRIP.

Para ello, se configurará: la conexión de red mediante la cual se recibirán las correcciones RTCM, el MountPoint que enviará las correcciones generadas en el Cáster y el estilo de levantamiento NTRIP.



#### 1. Creación del perfil de Receptor como MÓVIL DE RED.

 a. Para iniciar la configuración del perfil, deberá realizar primero la creación de un nuevo trabajo, para ello ingresar en *Iniciar Levantamiento* y automáticamente le solicitará seleccionar un Trabajo.



b. Darle un nombre al trabajo y presionar *Crear trabajo ahora*.

Trabajo nuevo Directorio \Survey Pro Jobs	? III &
Nombre trabajo Levantamie	ento •
Configs actuales:	Buscar
Tipo acimut:	Acimut norte
Dir. cuadrícula:	Norte y este
Unidad para distancias:	Metros
Unidad para ángulos:	Grados 🔍 🔍
Crear trabajo ahora	• Configs >

c. Para ingresar al menú principal, en la ventana inicial seleccionar el ícono 筐 según se indica debajo.



d. Una vez aquí seleccione la opción Trabajo.



e. Seleccionar la opción Configuraciones



f. Añadir perfil de Receptor

Configuraci	ones	? 😒	
< Central	Perfiles de rece	epti 🔻	Redes >
🬳 Perf	iles de re	ecept	or
GPS inter	no		()
🕆 Modo den	no		<b>•</b>
🕂 Añadir pe	rfil de receptor		
н. 	Importar	E	xportar

### g. **Iniciar**

Añadir perfil de receptor 🛛 🥐 😒 📼 🏼 🖗	3
Configuración auto Spectra: —	
Iniciar >	
Configuración manual:	-
Marca: Spectra Precision 👻 Modelc SP80 👻	-
Sonectar con: Bluetooth	
Dispos. Bluetooth: SP60_191138 (000780CE6353):: -	-
Configs Bluetooth	
Conectar >	

h. Seleccionar el receptor con el cual va a trabajar en el listado que se muestra en pantalla y seleccionar *Siguiente*.

?			8
_			
Se	lecc.	ning	
Si	guie	nte >	
	? Se	? Selecc.	? Selecc. ning          Siguiente >

i. Para finalizar la configuración del perfil, seleccionar en *Terminar.* 

Añadir perfil de receptor	?			8
Seleccionar perfiles de receptor:				
✓ SP60 0652 Red				
🔲 🖣 SP60 0652 Móvil				
🗖 🔀 SP60 0652 Base				
		1		
Sel. todo	Se	ecc.	ning	
< Atrás	Т	erm	inar	

#### 2. Configuración del Mountpoint

a. Configuración del Caster. En vuestro caso RAMSAC-NTRIP

Finalizado el perfil del receptor, aparecerá la siguiente ventana. Ingresar en **Redes**.

Configuracion	es 🧃	0	<b>I</b>	8
< Central Pe	rfiles de recept	•	Redes >	
Perfile	s de rec	epto	or	
(A) GPS interno		1		
😽 SP60 0652 Re	ed		8	::
📍 Modo demo		(	•	
🕂 Añadir perfil d	de receptor			
	Importar	E	portar	

		Configura	cione	s de rec	? 😒		8	
		Nombre:	ITRIP	- 1945 				
		ኛ Configur	ar tipc	Móvil de re	d		•	
		Tipo de servidor: NTRIP					•	ii
		Dirección	86.33.2	227.175	Pue	ertc 2101		$\triangleright$
i	<	Nbre usuario	о: уууу	Ý				
		Contraseña:	xxx	x				
		Forzar co	ntraseî	ia NTRIP		₽ A		

- i) El nombre de usuario corresponde al registrado en el formulario de la página web con su respectiva contraseña (<u>http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Ramsac</u> <u>Ntrip/Registro</u>).
- ii) La dirección IP corresponde al dominio <u>ntrip.ign.gob.ar</u> en el puerto 2101.
- b. Una vez hecho esto, seleccionar el icono 🗹 en el borde superior derecho de la pantalla
- 3. Configuración de estilo de levantamiento NTRIP.

a. En el menú principal seleccionar *Iniciar el Levantamiento*.



b. seleccionar la Red creada en el paso anterior.

Conec	tarse al recept	tor 🛛 🥐 📼 🔇
Selecci	onar perfil de recep	tor:
SF SF	960 0652 Red	8
🕂 Af	íadir perfil de recep	tor
-		
Red:	IGN	Administrar redes
		Conectar >

c. Una vez seleccionada la Red presione la opción *Conectar*.

Conectarse al receptor	? 💷 😣
Seleccionar perfil de receptor:	
Ref SP60 0060 Base	😵 🏟 🗠
P SP60 0287 Móvil	♦ ♦
宥 SP60 1569 Red	<b>8</b>
+ Añadir perfil de receptor	×.
Red: IGN	Administrar redes
	Conectar >

 d. Se desplegará un listado de los Mountpoint que brindan servicio NTRIP y la versión RTCM que ofrecen.
 En la lista se seleccionará la estación de referencia que se desee

utilizar y la versión RTCM por el cual se transmitirán las correcciones. Además, deberá verificar que el usuario y contraseña sean los correctos, y finalmente presione **Conectar**.

Conectarse al	receptor			?		⊗
Seleccionar un se	ervicio NTRIP:					
Nombre servicio	Tipo	Formato	Sistemas rastre	ados	[ ^	
▲ IGM1-v2.3	Una sola base	RTCM 2.3	GPS+GLO		7	
▲ IGM1-v3.0	Una sola base	RTCM 3.0	GPS+GLO		7	
▲ IGM1-v3.2	Una sola base	RTCM 3.2	GPS+GLO	2	<b>7</b> ~	
Nbre usuario:	runco					
Contraseña:	****					
Guardar	r nombre usuaric	/contraseña				
			Conectai	>		

e. Verificar la correcta recepción de datos y presionar *Siguiente*.

Iniciar levant	amiento Gl	NSS		? 🗘		<b>— «</b>	3
~Flotante		1.4 s	🛱 1.187			8	
Receptor móvil						- 📍	
El receptor móvil está listo para configurarse.Presione [Siguiente >] para continuar.							
Antena móvil: -			<u> </u>			- 7	
Tipo: SPP10	01861			Config			
Medida:	0.000 m	A:	Base del sop	orte de la	ante	na 🔻	
Con posproces. Intervalo registro	:	Desactiv.		-			
				Sigu	iente	>	

f. Finalmente seleccionar la opción *Terminar*.

Iniciar levantamiento GNSS 🛛 😯 🕄 📼					<b>X</b>
~Flotante	( <b>1</b> ) 1.2 s	🖽 1.5	21		3
<ul> <li>Seleccionar punto base </li> <li></li></ul>					
Punto base:		BASE_1		•	0
Antena base: Tipo: Unknown Bro Medido a: Centro d D.eje: 0.000 Medido: -0.020	adcast le fase				- ?
Cambiar		< Atrás	$\langle$	Termin	ar

Para mayor información contactarse a <u>ramsac@ign.gob.ar</u>